

En cas de changement du module ligne gaz en pièce de rechange, les paramètres dF et dU sont paramétrables depuis un RS200.

Chemin d'accès:

- Menu (touche en bas de l'écran)
- Paramètre
- Installateur
- Régl. Chaudière
- Restaurer par.



Menu		Options de menu		Paramètre par défaut	
Paramètres	Installateur	Entrée externe	Fonction	Non utilisé	x
				Temp. Jour	
				Temp. Nuit	
				Service	
			Pression hydr.		
			Durée ouverture	1 min	
		Durée fermeture	1 min		
		Type de contact	Norm. fermé	x	
			Norm. ouvert		
		Alim. dist.	Activer	x	
			Désactiver		
		N° de téléphone	Entretien	()	
			Réparation	()	
		Demande Service	Désactivé	x	
			Activé		
Code installat.	Désactivé	x			
	Activé				
Régl. chaud.	Paramètres				
	Restaurer par.				
	Réinit. serv.				
Calcul kWh	Lancer détect.				
	CH minimum kW				
	CH maximum kW				
	Eau ch. min kW				
		Eau ch. max kW			

Les numéros dF/dU se situent sur la plaque signalétique de la chaudière. Attention cette information n'est valable qu'avec la GMX 2000.

