

# FR

## 1. Description des modifications - Date d'application

La carte PCU-192 (référence 200018121) passe de l'indice **AB** à l'indice **AC** :  
la version programme de la carte PCU-192 reste F1.0, la version paramètres passe de P1.0 à P1.1.

Les modifications apportées concernent les chaudières **GSCX** :

- Ajout du paramétrage **0U** correspondant aux chaudières **GSCX**.
- Activation du rétroéclairage pour les chaudières **GSCX**.

Application en usine, depuis : Semaine **46 / 2011**.

## 2. Ancienne version : carte PCU-192 à l'indice AB

Une mise à jour de la carte PCU-192 n'est pas nécessaire. Pour les chaudières **GSCX** équipées de l'ancienne version de carte PCU-192 (200018121**AB**), effectuer les paramétrages suivants :

- ▶ D'usine, le paramètre **0U** est réglé sur **1**. Régler le paramètre **0U** sur **2**.  
Pour ce faire, procéder comme suit :
  - Appuyer simultanément sur les deux touches **M**. Le symbole **i** clignote
  - Appuyez sur la touche **[+]** jusqu'à ce que le symbole **☛** clignote dans la barre de menus
  - Appuyer sur la touche **←** pour valider : **000E** apparaît sur l'afficheur.
  - Utiliser les touches **[+]** ou **[-]** pour saisir le code installateur **0012**  
(Le code reste actif 60 minutes après avoir été entré).
  - Valider avec la touche **←** : **P:1** s'affiche avec **1** clignotant.
  - Appuyer plusieurs fois sur la touche **[+]** jusqu'à ce que **P:0F** s'affiche à l'écran
  - Appuyer deux fois sur la touche **←** : **0U:1** s'affiche avec **1** clignotant.
  - Utiliser la touche **[+]** pour régler le paramètre **0U** sur **2**
  - Appuyer sur la touche **←** pour valider. Le rétroéclairage devient actif.
- ▶ Attention : une fois le paramètre **0U** changé, le réglage des paramètres ci-dessous est également affecté :
  - La consigne ECS (**P2**) sera à 65 °C. Régler le paramètre **P2** sur la consigne voulue.
  - La fonction protection antilégionellose sera désactivée (Paramètre **P31** réglé sur **0**).  
Activer la fonction antilégionellose si souhaité, en réglant le paramètre **P31** sur **1**.

**i** Pour modifier ces paramètres procéder comme indiqué ci-dessus.

### 3. Pièces de rechange - Cartes concernées

- Carte électronique PCU-192

Appareils concernés	Cartes concernées		
	Ancienne version	Version actuelle	Référence en pièces de rechange
GSCX...	200018121 AB	200018121 AC	200018121 AC Disponibilité : Semaine 48/2011
GSCR...		200018121 AB ou 200018121 AC	

- Pour vérifier la version de la carte PCU-192 :

La version programme et la version paramètres de la carte PCU-192 s'affichent à la mise sous tension de l'appareil. Par exemple : F1.0 puis P1.1.

ou

vérifier l'étiquette présente sur la carte PCU-192 :



Nouvelle version PCU-192

200018121 AC

(L'indice AC correspond à la version programme F1.0 et la version paramètre P1.1 de la carte PCU-192)

Correspondance entre indice de la carte PCU-192 et versions programme et versions paramètres :

Version de la carte électronique PCU-192	Version de programme PCU-192	Version paramètres PCU-192
200018121 AB	F 1.0	P 1.0
200018121 AC	F 1.0	P 1.1

### 4. En cas de remplacement d'une carte PCU-192 indice AB par une carte indice AC en pièces de rechange :

Le paramétrage  $\boxed{d} \boxed{U}$  indiqué dans le tableau ci-dessous doit être utilisé (et non la valeur indiquée sur la plaquette signalétique de l'appareil) :

Type de chaudière (Voir plaquette signalétique)	Valeur à régler pour le paramètre $\boxed{d} \boxed{U}$
GSCX 25 FR	10
GSCX 25 BE	11
GSCX 25 DE	12

- Pour ce faire, procéder comme suit :

- Appuyer simultanément sur les deux touches  $\boxed{M}$ . Le symbole  $\boxed{i}$  clignote
- Appuyez sur la touche [+] jusqu'à ce que le symbole  $\boxed{+}$  clignote dans la barre de menus
- Appuyer sur la touche  $\leftarrow$  pour valider :  $\boxed{C} \boxed{0} \boxed{d} \boxed{E}$  apparaît sur l'afficheur.
- Utiliser les touches [+] ou [-] pour saisir le code installateur  $\boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{2}$   
(Le code reste actif 60 minutes après avoir été entré).
- Valider avec la touche  $\leftarrow$  :  $\boxed{P} \boxed{:} \boxed{i}$  s'affiche avec  $\boxed{i}$  clignotant.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche [+] jusqu'à ce que  $\boxed{P} \boxed{:} \boxed{d} \boxed{F}$  s'affiche à l'écran
- Appuyer deux fois sur la touche  $\leftarrow$  :  $\boxed{d} \boxed{U} \boxed{:} \boxed{i}$  s'affiche avec  $\boxed{i}$  clignotant.
- Utiliser la touche [+] pour régler le paramètre  $\boxed{d} \boxed{U}$  sur la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus
- Appuyer sur la touche  $\leftarrow$  pour valider.
- Appuyer 2 fois sur la touche  $\rightarrow$  pour quitter ce menu et revenir au mode de fonctionnement initial.