

AFFICHAGE EN FONCTIONNEMENT ^{GMR 1000}

ETAT MODE

0 Mode veille

1 Ventilateur en marche

2 Tentative d'allumage du brûleur

3 Fonctionnement: mode chauffage

4 Fonctionnement: mode eau chaude sanitaire

5 Attente de 3 à 10 min (température départ atteinte, demande de chauffe subsiste)

6 Fonctionnement de la pompe (mode chauffage)

7 Fonctionnement de la pompe (mode eau chaude sanitaire)

8 Attente (t° départ > consigne +5°)

9 Arrêt cause disfonctionnement