Recom Bedienungsanleitung



Die Recom kann über einen längeren Zeitraum die Temperatur Verläufe an allen Temperaturfühlern die im Gas-Brennwertkessel eingebaut sind aufzeichnen und abspeichern. Die Gebläse Drehzahl wird als Soll- und Istwert angezeigt, der gemessene Ionisationsstrom, die Leistung der internen Pumpe und der Wasserdruck können je nach Gas-Brennwertkessel ausgelesen werden. Man sieht auch in welcher Stellung sich gerade das interne Drei Wege Umschaltventil befindet, ob die Zündung aktiv ist, das Gasventil offen oder geschlossen ist, ein Wärmebedarf besteht oder die Warmwasser Anforderung aktiv ist. Die Zeitachse und die Temperatur Achse können individuell eingestellt werden. Mit der Recom können Sie die Gas-Brennwertkessel Parameter auslesen und verändern. Die Verriegelungen und Blockierungen können ebenfalls ausgelesen und zurückgesetzt werden. In der Zähler Funktion werden die Betriebsstunden einzelner Bauteile und Betriebszustände des Kessels erfasst, ebenso werden die einzelnen Brennerstarts detailierter als mit der (OE 4) Anzeige am Gas-Brennwertkessel ausgewiesen. Dadurch kann man die installierte Anlage in Bezug auf das Betriebsverhalten überprüfen und mit dem Werk nach Zusendung der Dateien besprechen. Mit der Identifikation kann man den Softwarestand auslesen. Die Recom erfasst ausschließlich Kesseldaten, nicht aber Anlagenwerte,

z. B. haben Sie aber keine Möglichkeit die Schaltzeiten zu verändern.

Man braucht nur eine Software für alle Gas-Brennwertkessel (die für die Recom geeignet sind) und ein spezielles Interface für zwei verschiedene Gas-Brennwertkessel Arten von der Steuerplatine aus gesehen.







Paket 9959582:

Für GMR 1000 / 3000 / 5000 und GSR 230. Inhalt: USB-Stick mit Recom Software, Interface RS 232, Telefonkabel RJ 45 zum Brennwertgerät, Verlängerungskabel für seriellen 9-Pin Anschluss (wird in Zukunft durch USB Kabel ersetzt). Deshalb ist Im Moment noch ein Adapter USB auf Seriell RS 232 zu kaufen, wenn der Laptop keinen 9-Pin Anschluss mehr hat. Gute Erfahrungen haben wir mit dem Hama Artikel: 00053325 gemacht oder lassen Sie sich vom Fachgeschäft beraten.

Paket 9958900:

GMR 4000 / GSR 140 35-115 / GSR 210 / GSR 300 und DUO. Gleich wie 9959582, außer GMI Interface und Flachbandkabel.

Software Installation mit USB Stick





Standard Software Installation, International einheitlich in Englisch. Bei der Bedienung und Menüführung, kann man Deutsch als Sprache auswählen. Standard Speicherort Vorschlag für das Programm, kann verändert werden.

Empfehlungen: Die Updates mit einem neuen Datum abspeichern,

als z. B. "20.07.10 Recom" anstatt "Recom", somit bleiben die alten Versionen erhalten.



Anzeige bei erster Inbetriebnahme der Recom







Verbindung Recom Gas-Brennwertkessel erstellen







Recom kann nicht an diesem USB Port angeschlossen werden



	A Recom		
101	Datei Kommunikation	Einstellungen Hilfe	
012	🗄 🖗? 🛛 id 🌡 🎤 🔒	! ð	
	°C % 1	Kommunikationseinstellungen Image: Comport Liste Selektierter COM-Anschlu Image: Comport Liste Automatisch ermitteln Abbruch COM1 : Nicht bekannt COM7 : In gebrauch OC1700/LPB : Nicht bekannt Image: Comport Liste	An diesem anderweitig belegten COM Port, (USB) kann die Recom nicht angeschlossen werden. Mit einem anderen (USB) COM Port eine Verbindung erstellen oder einen anderen USB Port verwenden. Hat man mit dem anderen USB Port erfolgreich eine Verbindung aufbauen können, muss man diesen USB Port für alle weiteren Kommunikationen benutzen.
and the second s	Kommunikationsrenier	LOW8	Keinen Kessel gerunden



Verbindung USB Port von Recom mit dem Gas-Brennwertkessel















Kommunikation = Parameter (Endkundenebene)







Kommunikation = Parameter (Fachmannebene)



A Re	ecom				
Dat	ei Kommunikation Einstellungen Hilfe				
ę?	id 🌡 🗲 🗛 ! 💩				
		Paramete	r		
		Parameter	Kennwort		
		Bedieneber	e Service-Ebene Memo		
		17 Ma	ax. Drehzahl H	5200	
°C		18 Ma	ax.Drehzahl WW	4600	
		19 Mi	n. Drehzahl	2400	
		20 Of	fset Teillast	50	
		21 Ar	laufdrehzahl	2400	1
		22 Mi	n. Wasserdruck	0.8	1
		23 Ma	ax Vorl System	90	
		24 Hy	st. ZH antizykl.	3	
%		25 Fu	sspunkt Aussen	20	-
		26 Fu	sspunkt Vorlauf	20	4
		27 Kli	mapunkt Aussen	-15	-
		28 Pi	mpe ZH min.	2	-
	Unterschiedliche Parameter	29 Pi	mpe∠H Max.	10	-
	bei den verschiedenen	30 Te	mp Frostsch.	Moin	-
	Gerätetypen	31 Le	gionellenschutz		-
	Conatotypoliti	32 50	IIWErnonung ww	5	╡──┃
		24 21	riaituirerenz ow Vogo Vogtil Opt	7H	-
		- 34 - 34 - 35 - Ka	wege-venaropa sseltup	Combi	-
		36 97	erreingang	Sperre ohne Frostschutz	1
		37 Fr	eira des Kontakts	Freia, des Brenners	1
		38 W	artezeit Freinabe	0	
		50 W	andeokinnoigabe		י צו



Kommunikation = Verriegelungen Anzeige



		Verriegelungen
		Verriegelungen
	Datei Speichern	Anzahl Verriegelungen 8
°C		1 2 3 4 5 6 7 8
		E Fehlercode 08:T Rücklauf < min.
		n Anzahl 1
		Hr Betriebsstunden 0
		St Zustand 3:Brennen ZH
		Su Unterzustand 37:Stabilisationszeit
%		T1 Vorlauftemp7
~		T2 Rücklauftemp9
		T3 Warmwassertemp. Offen
		T4 Aussentemp. Offen
		Sp Interner Sollwert 90
		FL Ionisationsstrom 11.1
		nF Gebläsedrehzahl 1857
		Pr Wasserdruck 1.8
		Po Erbrachte Leistung 0



Kommunikation = Verriegelungen Reset









! #? id & ≠ B ! Ŏ		
Vor dem Drücken der Reset Taste die Blockierungen abspeichern, da danach alle Blockierungen gelöscht sind. Sinnvoll bei Problemanlagen nach Bauteile Tausch um sicher feststellen zu können, dass keine neuen Fehler entstanden sind.	Blockierungen Anzahl Blockierungen 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b Fehlercode 2:dT/s Vorlauf >max. n Anzahl 1 Hr Betriebsstunden 0 5 5 7 8 9 St Zustand 1	



Kommunikation = Zähler



🚺 R	ecom			
Dat	ei Kommunikation Einstellungen Hilfe			
:⊎?	id 🌡 🌶 🔒 ! 🗿	755Jar		
		Zähler Kennwort		
	Auch die Zähler Werte	Stunden unter Spannung	1874	Reset
°C	können abgespeichert	Betriebsstund Pumpe Heiz.+WW	1348	Reset
	werden.	Betriebsstund. Heiz.+WW Anzeige OE 4	414	Reset
		Betriebsstund. WW	35	Reset
		Pumpenstarts Heiz.+WW	88	Reset
%		Anzahl Dreiw.ventil schalt.	16	Reset
		Betriebsstund. Dreiw.vent WW	550	Reset
		Brennerstarts Heiz.+WW Anzeige OE 4	24	Reset
		Brennerstarts WW	0	Reset
		Erfolglose Brennerstarts	0	Reset
		Anzahl Flammeausfälle	2	Reset



Kommunikation = Identifikation



Recom		
Datei Kommunikation Einstellungen Hilfe		
#? id 🌡 🖌 🗛 ! 💿		
 Man kann und muss die Identifikation nicht abspeichern, diese wird wenn man die Parameter speichert, automatisch abgespeichert. Zum Öffnen der Identifikations Daten muss man dann nur mit der Funktion "Öffne Datei" den Parameter Datensatz auswählen. Wir als Hersteller können dann 	entifikation dentifikation Anzahl Geräte 4 essel PCU SCU-C SU-Nr.1 Kesselname dF-Kode dU-Kode Seriennummer Software-Version Parameterversion Parametertyp Nächst. Servicecode Calenta = GMR 3000 12 4 0928207459820 1.3 1.2 1 A	



Einstellungen = Graphik







Hilfe = Nach neustem Recom Stand suchen







Neue Recom Software herunterladen



angeben.

Zur Installation der Software klicken Sie nun bitte doppelt auf die Datei RecomSetup.msi

