

Service Documentation Technico-commerciale

Information Technique

Rubrique C Chaudières gaz au sol à condensation

> GSCR Évolutions produits

P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° ITOE0157

26/08/2014

<u>FR</u>

- 1. Évolution de la version programme de la carte SCU 768-06 : de V3.0 à V3.8
- ▶ Ajouté les paramètres d'estimation d'énergie dans l'affichage des valeurs mesurées (accès par appui sur la touche →), pour répondre aux exigences de la réglementation RT2012 :

Niveau utilisateur ∶ →			
Paramètre	Description	Unité	
E.ENF.CH ⁽¹⁾	Energie estimée de la chaudière en mode chauffage	kWh	
E.ENF.ECS ⁽¹⁾	Energie estimée de la chaudière en mode ECS	kWh	
(1) Le paramètre ne s'affiche que si la fonction est activée (paramètre COMPTEUR ENERGIE dans le menu #CONFIGURATION)			

Dans le menu #AFFECTATION : Ajout du paramétrage DEF.CASC et P.VM pour les paramètres S.POMPE A et S.AUX

Niveau installateur - Menu #AFFECTATION				
Paramètre	Plage de réglage	Description	Réglage d'usine	
S.POMPE A ⁽¹⁾⁽²⁾			POMPE CH.A	
	DEF.CASC	La sortie DA est active si un défaut est présent sur une des chaudières de la cascade.		
	P.VM	La sortie DA est active si au moins un circuit des VM raccordées est en demande.		
S.AUX ⁽¹⁾⁽⁴⁾			BOUC.ECS	
	DEF.CASC	La sortie DAUX est active si un défaut est présent sur une des chaudières de la cascade.		
	P.VM	La sortie DAUX est active si au moins un circuit des VM raccordées est en demande		
(1) Le paramètre ne(2) Si la pompe intég(4) Le paramètre ne	s'affiche que si le paran prée à la chaudière est u s'affiche que si le paran	nètre INSTALLATION est réglé sur ETENDUE tilisée pour le circuit A (paramètre CIRC.A réglé sur DIRECT), la sor nètre S.POMPE A est réglé sur CIRC.AUX ou si l'option platine vanne	tie 🗩A est libre. e 3 voies est raccordée.	

> Dans le menu #AFFECTATION :

- Paramètre **E.TEL** : Ajout pour la fonction TOR (tout ou rien) de toutes les combinaisons de circuits A, B, C et ECS

Niveau installateur - Menu #AFFECTATION			
Paramètre	Plage de réglage	Description	Réglage d'usine
E.TEL ⁽¹⁾	ANTIGEL	Commande de la mise en antigel de la chaudière.	ANTIGEL
	TOR A	Contact tout ou rien : Permet d'utiliser E.TEL: comme une entrée de mise en hors gel du ou des circuit(s).	
	TOR B		
	TOR A+B		
	TOR C		
	TOR A+C		
	TOR B+C		
	TOR A+B+C		
	TOR ECS		
	TOR A+ECS		
	TOR B+ECS		
	TOR A+B+ECS		
	TOR C+ECS		
	TOR A+C+ECS		
	TOR B+C+ECS		
	TOR AUX	Contact tout ou rien : Permet d'utiliser E.TEL: comme une entrée de mise en hors gel du circuit AUX (S.AUX: si l'option AD249 est raccordée ou si le paramètre S.POMPE A est réglé sur CIRC.AUX) Lorsque E.TEL n'est pas actif, le circuit auxiliaire (AUX) suit la température maximale de la chaudière (paramètre MAX.CHAUD.)	
(1) Le paramètre	ne s'affiche que si le param	ètre INSTALLATION est réglé sur ETENDUE	

Voir également le tableau ci-après, détaillant l'incidence du réglage du paramètre CTC.TEL (FERME ou OUVRE) sur le paramètre E.TEL.

Réglage CTC. TEL: :	Réglage E.TEL	Contact 🚥 fermé	Contact 🚥 ouvert
FERME	ANTIGEL	Le mode antigel est actif sur tous les circuits de la chaudière.	Le mode sélectionné sur la chaudière est actif.
	TOR A TOR A TOR A+B TOR C TOR A+C TOR B+C TOR A+B+C TOR A+B+C TOR A+ECS TOR A+ECS TOR A+B+ECS TOR A+C+ECS TOR A+C+ECS TOR B+C+ECS	Le mode sélectionné sur le(ou les) circuit(s) est actif	Le mode antigel est actif sur le (ou les) circuit(s) concerné(s)
	TOR AUX	 La sortie DAUX est active La chaudière fonctionne avec une température de consigne égale à MAX.CHAUD. 	 La sortie DAUX est désactivée après écoulement de la temporisation TEMPO P.CHAUFF La chaudière fonctionne avec une température de consigne en fonction de la température extérieure
OUVRE	ANTIGEL	Le mode sélectionné sur la chaudière est actif.	Le mode antigel est actif sur tous les circuits de la chaudière.
	TOR A TOR B TOR A+B TOR C TOR A+C TOR B+C TOR A+B+C TOR A+B+C TOR A+ECS TOR A+ECS TOR A+B+ECS TOR A+C+ECS TOR A+C+ECS TOR B+C+ECS	Le mode antigel est actif sur le (ou les) circuit(s) concerné(s)	Le mode sélectionné sur le(ou les) circuit(s) est actif
	TOR AUX	 La sortie DAUX est désactivée après écoulement de la temporisation TEMPO P.CHAUFF La chaudière fonctionne avec une température de consigne en fonction de la température extérieure 	 La sortie DAUX est active La chaudière fonctionne avec une température de consigne égale à MAX.CHAUD.

► Influence du réglage du paramètre CTC.TEL sur le contact E.TEL :

• Niveau SAV : Ajout des paramètres relatifs à l'estimation d'énergie, dans le menu **#CONFIGURATION** :

Niveau SAV - Menu #CONFIGURATION				
Paramètre	Plage de réglage	Description	Réglage d'usine	
COMPTEUR ENERGIE	NON / OUI	Activer la fonction Estimation d'énergie enfournée	NON	
RESET CPT kWh	NON / OUI	Reset des compteurs d'énergie chauffage et ECS	NON	

- Messages en cas d'erreur ou de défaut: ajouté les messages suivants concernant des chaudières installées en cascade :
 - BL.COM MODBUS M30 : Ce message apparaît uniquement sur une chaudière configurée en esclave. La chaudière esclave ne reçoit plus d'information via le BUS.

Causes possibles :

- Câble BUS non raccordé
- La chaudière maîtresse n'est pas configurée pour la cascade.
- Pour configurer la chaudière maîtresse pour la cascade, régler le paramètre CASCADE sur OUI et le paramètre REGUL. MAITRESSE sur OUI.
- BL.RESEAU.SYSTEME M31 : Ce message apparaît uniquement sur une chaudière configurée en esclave. La chaudière esclave reçoit des informations via le BUS, mais ces informations ne lui sont pas adressées. Cause :

La chaudière maîtresse est bien configurée pour la cascade (paramètres **CASCADE** et paramètre **REGUL**. **MAITRESSE** réglés sur **OUI**), mais la chaudière esclave n'a pas été enrôlée dans la cascade.

Pour y remédier: enrôler la chaudière esclave au niveau du paramètre **RESEAU SYSTÈME** de la chaudière maîtresse.

2. Mise à jour de la version du programme - SCU 768-06

Mettre la chaudière hors tension

- Raccorder le connecteur de l'outil de programmation sur le connecteur J1 de la carte SCU.
- Mettre la chaudière sous tension.
- Mettre à jour de la version du programme en utilisant l'outil de programmation.

Se reporter à la notice livrée avec l'outil de programmation.

Toujours mettre la chaudière hors tension avant de brancher ou de débrancher l'outil de programmation !



3. Cartes concernées - Pièces de rechange

Appareils concernés	Carte SCU 768-06		Application on production	
	Ancienne version	Nouvelle version	Application en production A partir de :	Pièces de rechange
GSCR	200018906-01	200018906-02	Semaine 27/ 2013	Référence : 200018906*

* Les cartes mises à jour, sont disponibles au CPR