

# MHR III

Dans le cadre de notre démarche qualité trouvez ci-dessous les informations sur les nouvelles cartes relais. Ceci afin d'améliorer la compatibilité électromagnétique et de pallier au défaut COM PAC

Depuis mi-juin les **MHR** sont livrés à jour. Maintenant appelé **MHR III**

Avant, dans le **MHR** il y avait:

- 1 carte relais
- 1 carte interface
- 1 carte connectique
- 1 carte sonde
- 1 carte affichage

Aujourd'hui, dans le **MHR III** il y a:

- 1 carte relais (intégrant carte interface + carte connectique)
- 1 carte sonde
- 1 carte d'affichage

Pour tout changement de carte connectique ou interface sur les MHR, il sera automatiquement envoyé un kit de remplacement sous la référence 200016091. Ce kit comprend la nouvelle carte relais + des accessoires permettant la connexion. Cette référence est valable pour les MHR/H ou MHR/E.

Dans le cas d'un changement uniquement de carte relais sur un **MHR** la référence reste inchangée, soit: 702479

Dans le cas d'un changement uniquement de carte relais sur un **MHR III** la référence de la carte est: 200015310

Le changement de carte par un nouveau kit sur les MHR ne doit pas être systématique, avant tout changement merci de contacter l'assistance technique Oertli au 0825 825 636

